# Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
Настройка подключения RS485	5
Интерфейс RS485	6
Подготовка ДУТ LLS OMNICOMM	7
Работа с программой GSMConf	9
Подключение к АвтоГРАФ-GSM	10
Работа с программой АвтоГРАФ контроль	11

# ВВЕДЕНИЕ

В данном руководстве описываются особенности настройки подключения различных датчиков к интерфейсу RS485 устройства АвтоГРАФ GSM.

# Настройка подключения RS485.

# Интерфейс RS485.

Интерфейс RS-485 (другое название - EIA/TIA-485) - один из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи.

Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары - двух скрученных проводов. В основе интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи данных. Суть его заключается в передаче одного сигнала по двум проводам.

Причем по одному проводу (условно А) идет оригинальный сигнал, а по другому (условно В) - его инверсная копия. Другими словами, если на одном проводе "1", то на другом "0" и наоборот. Таким образом, между двумя проводами витой пары всегда есть разность потенциалов: при "1" она положительна, при "0" - отрицательна.

Именно этой разностью потенциалов и передается сигнал. Такой способ передачи обеспечивает высокую устойчивость к синфазной помехе. Синфазной называют помеху, действующую на оба провода линии одинаково. К примеру, электромагнитная волна, проходя через участок линии связи, наводит в обоих проводах потенциал. Если сигнал передается потенциалом в одном проводе относительно общего, как в RS-232, то наводка на этот провод может исказить сигнал относительно хорошо поглощающего наводки общего ("земли"). Кроме того, на сопротивлении длинного общего провода будет падать разность потенциалов земель - дополнительный источник искажений. А при дифференциальной передаче искажения не происходит. В самом деле, если два провода пролегают близко друг к другу, да еще перевиты, то наводка на оба провода одинакова. Потенциал в обоих одинаково нагруженных проводах изменяется одинаково, при этом информативная разность потенциалов остается без изменений.

Все устройства подключаются к одной витой паре одинаково: прямые выходы (А) к одному проводу, инверсные (В) - к другому.



Схема подключения по шине RS485.



Внимание! Все подключения необходимо производить при выключенном питании прибора.

# Подготовка ДУТ LLS OMNICOMM.

Рассмотрим подключение нескольких датчиков уровня топлива LLS к прибору АвтоГРАФ-GSM.

Перед подключением датчиков к прибору АвтоГРАФ-GSM необходимо произвести настройку датчиков. Для настройки вам потребуется программа OMNICOMM Toolbox.

Подключите датчик к компьютеру через переходник RS232 <-> RS485.

Выход С	ервис О прог	рамме
ID	00000000	<b>N</b> = 293
net mode	сеть	F = 8369
net addr	5	
k_t	7168	
k_t0	0	
F_max	30000	
F_min	3000	
pwm_mode	прямой	
pwm_max	1023	
tri	100	<b>t</b> = 0
Изменить	PWM Setup	Настройка LL

Далее устанавливаем режим работы (net mode) – сеть и задаем сетевой адрес (net addr).

D	00000000	Серийный номер
net mode	сеть	🦻 Режим работы
net addr	5	Адрес в сети
k_t	0;	Температурный коэффициент
k_t0	28 ;	🔊 Коэффициент смещения температуры
F_max	30000 ;	🔁 Максимальная частота (минимум топлива)
F_min	(3000 ;	🔊 Минимальная частота (максимум топлива)
pwm_mode	прямой 👎	🔊 Режим выдачи ШИМ
pwm_max	1023 ;	Максимальное значение ШИМ
trl	100 ;	Порог включения лампочки



Рекомендуем для простоты задавать адрес в диапазоне от 1 до 8. При этом каждый датчик должен иметь свой уникальный сетевой адрес.

Затем откалибруйте датчик в соответствии с инструкцией к датчику уровня топлива (Omnicomm) (<u>http://omnicomm.ru/files/fms/Installation\_FMS.zip</u>).

Зыход С	Сервис С	) программе
ID	00000000	<b>N</b> = 294
net mode	сеть	F = 8353
net addr	2	
k_t	7168	
k_t0	0	
F_max	30000	
F_min	3000	
pwm_mode	прямой	
pwm_max	1023	
trl	100	<b>t</b> = 0
Изменить	PWM Se	tup Настройка LLS



После установки датчика на бак, его необходимо откалибровать, чтобы задать соответствие уровня топлива в баке.

### Работа с программой GSMConf.

Необходима версия программы 2.2 или выше.

Для настройки записей поступающих с шины RS485 в устройства АвтоГРАФ GSM с помощью программы GSMConf необходимо:

- § Подключите устройство АвтоГРАФ GSM к компьютеру (ноутбуку, субноутбуку, нетбуку) с помощью USB-кабеля;
- § Запустите программу GSMConf;
- § Перейдите на вкладку «RS485» раздела «Расширения» в расширенном виде программы;
- § Отметьте датчики которые необходимо опрашивать;
- § Укажите сетевые адреса этих датчиков;
- § Установите период, с которым данные будут записываться устройством;

Запишите настройки в устройство, нажав кнопку «Установить».

🕫 GSMConf 2.2						
Простой вид Расширенный вид 41988 прибор с версией прошивки Ver. 5.4					Ver. 5.4	
Настройки GSM Настройки сервера		Устройство Голи		совая связь		
Цифровые входы	Іифровые входы Контрольные точки Допи		Контрольные точки		олнительно	
ГЛОНАСС	Безопасность		Расширения О прогр		программе	
1-wire CAN RS-485	1-wire CAN RS-485					
1-wire       САЛ       RS-485         Датчик уровня топлива LLS       Датчик 3       Датчик 5       Датчик 6       Датчик 7       Датчик 8         \$       2       3       4       5       8       7       8         Период записи датчиков 1-4 (10. 3600, сек)       15       Период записи датчиков 5-8 (10. 3600, сек)       0       Период записи датчиков 5-8 (10. 3600, сек)       0         Период записи датчиков 1-4 (10. 3600, сек)       15       Период записи датчиков 5-8 (10. 3600, сек)       0         Период записи датчиков 0 - не писать данные с LLS       15       Период записи датчиков 0 - не писать данные с LLS       15         Истановить       Настройка контрольных точек       Настройка телефона для отсылки о разряде						
Открыть Сохран Файл 41988 успеш	ить как Г но сохрана	Іросмотреті Эн	<ul> <li>Настрой</li> <li>Данные</li> <li>Файс 41</li> </ul>	ка интерфейса I успешно записа 988 испешно со	CAN аны в устройство уранён	o 41988
i dani i rocci yonem	ne company		т аил 41		лранен	ummu the chief of
						www.tk-chel.ru

# Подключение к АвтоГРАФ-GSM.

Подключение к шине RS485 осуществляется с помощью дополнительного 6контактного разъёма устройства (расположен слева).

#### Дополнительный интерфейсный разъем CAN / RS-485

Nº	Цвет провода в кабеле	Назначение
13	Зеленый с белой полосой	CAN (H)
14	Черный с белой полосой	Общий
15	Коричневый с белой полосой	RS-485 (B)
16	Желтый с белой полосой	CAN (L)
17	Красный с белой полосой	CAN +V (+ питания CAN)
18	Оранжевый с белой полосой	RS-485 (A)



К прибору АвтоГРАФ-GSM датчики подключаются параллельно.

### Работа с программой АвтоГРАФ контроль

Необходима версия программы 1.1 или выше.

Для работы программы АвтоГРАФ контроль с шиной RS485 следует выполнить следующие процедуры:

- § Подключите к устройству АвтоГРАФ GSM датчики;
- § Подключите устройство АвтоГРАФ GSM к компьютеру (ноутбуку, субноутбуку, нетбуку) с помощью USB-кабеля;
- § Запустите программу АвтоГРАФ контроль.

#### Программа считает серийный номер и версию прошивки устройства:



Перейдите на вкладку «RS485» и нажмите кнопку «запуск проверки». Зеленый светодиод устройства начнет мигать с частотой несколько раз в секунду, в соответствующих датчиках будет отображен соответствующий уровень топлива.